


BackBeat GO 3

Návod k obsluze

Obsah

Přehled náhlavní soupravy	3
Buďte opatrní	3
Párování a nasazení	4
Párování	4
Dopřejte si ten nejlepší zvuk	4
Instalace aplikace	6
Používání aplikace BackBeat GO 3	6
Nabíjení	7
Nabíjení	7
Kontrola stavu baterie	7
Režim DeepSleep	7
Základy	8
Zapnutí a vypnutí	8
Přehrávání a pozastavení audia	8
Přeskočení na další skladbu	8
Přehrání předchozí skladby	8
Nastavení hlasitosti	8
Přijetí nebo ukončení hovoru	8
Vypnutí mikrofonu	8
Funkce podržení hovoru	8
Párování několika zařízení	8
Obnovení nastavení z výroby	8
Podpora	10

Přehled náhlavní soupravy



	Nabíjecí konektor
	Kontrolka náhlavní soupravy (LED)
	Tlačítko zvýšení hlasitosti: Přeskočí na další skladbu
	Prostřední tlačítko: Přehrávání/pozastavení hudby
	Tlačítko snížení hlasitosti: Přehraje předcházející skladbu
	Tlačítko zvýšení hlasitosti: Zvýší hlasitost
	Prostřední tlačítko: Přijímá/ukončuje/odmítá hovor
	Prostřední tlačítko: Zapínání/vypínání
	Tlačítko snížení hlasitosti: Sníží hlasitost
	Tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti: Vypnutí a zapnutí mikrofonu


Bud'te opatrní

Než začnete používat novou náhlavní soupravu, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“ obsahující důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.

Párování a nasazení

Párování Po prvním zapnutí sluchátek se zahájí proces párování.

- 1 Zapněte sluchátka stisknutím prostředního tlačítka, dokud neuslyšíte oznámení párování a indikátor LED na pravém sluchátku nezačne blikat červeně a modře.



- 2 Aktivujte funkci **Bluetooth®** na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.

- **iPhone**Nastavení > Bluetooth > Zap*
- **Android**Nastavení > Bluetooth > Zap > Vyhledat zařízení*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

- 3 Vyberte možnost „PLT BB GO 3 (BackBeat)“.
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.

Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a kontrolky přestanou blikat.


POZNÁMKA Chcete-li provést párování po prvním spárování, vypněte nejprve sluchátka a poté podržte stisknuté prostřední tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení „pair mode“ (režim párování).

Dopřejte si ten nejlepší zvuk


Pro zvuk nejvyšší kvality je zásadní spolehlivé uzavření zvukovodu. Vyzkoušejte ušní koncovky ve třech různých velikostech a zjistěte, která vám vyhovuje nejlépe. Dokonce se může stát, že budete mít v zájmu maximálního pohodlí v každém uchu koncovku jiné velikosti.



- 1 **Vyjmutí ušní koncovky** Vyjmutí ušní koncovky provedete přímým vytáhnutím s vynaložením mírné síly.



- 2 **Výměna koncovky** Ušní koncovku zatlačte na sluchátko, dokud nezapadne na místo.



- 3 **Nasazení** Vložte sluchátka do uší a ověřte, že je úchyt stabilizátoru pevně zastrčený v uchu a zajišťuje stabilitu.



Při zkoušení jednotlivých koncovek poslouchejte svou oblíbenou skladbu a vyberte si ty
nejpohodlnější koncovky s nejlepším zvukem.

Instalace aplikace

Využívejte svá sluchátka na maximum instalací bezplatné aplikace BackBeat GO 3 pro systém iOS/Android. Aplikaci je možné stáhnout na adrese plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion a v obchodě iTunes či Google Play.

Tato aplikace umožňuje:

- Spravovat připojení sluchátek k dalším zařízením
- Změnit jazyk sluchátek
- Procházet funkce
- Zobrazit uživatelskou příručku

Aplikace vás rovněž provede prvním spárováním, pokud sluchátka nejsou spárována s příslušným zařízením.

Největších výhod dosáhnete instalací aplikace BackBeat GO 3 na každé zařízení spárované se sluchátky.

Používání aplikace BackBeat GO 3

Přepínání připojení

Obrazovka přepínání připojení poskytuje okamžitý přehled o zařízeních spárovaných se sluchátky. Prostřednictvím přepínání připojení můžete snadno přepínat mezi spárovanými zařízeními jediným klepnutím.


Nastavení sluchátek

Nabídka nastavení umožňuje aktualizovat firmware sluchátek, změnit jazyk sluchátek, aktivovat/deaktivovat funkci HD Voice a spravovat seznam spárovaných zařízení.

Nabíjení

Nabíjení

Nová sluchátka mají dostatek energie pro párování a chvíli poslechu. K nabíjecímu konektoru se dostanete zasunutím nehtu do drážky na horní straně pravého sluchátka a zatažením dolů.



Úplné nabití sluchátek zabere až 2,5 hodiny. Při nabíjení kontrolka LED červeně bliká. Po dokončení nabíjení se rozsvítí modře.

Kontrola stavu baterie


Stav baterie je možné zkontrolovat stisknutím jednoho z tlačítek hlasitosti, když sluchátka nepřehrávají hudbu ani neprobíhá hovor. Sluchátka oznamují stav baterie vždy po hodině, kontrolka LED přitom modře bliká. Když zbývá méně než 1 hodina provozu baterie, sluchátka oznámí stav „battery low“ (vybitá baterie) a kontrolka LED bliká červeně.

Režim DeepSleep

Pokud necháte sluchátka zapnutá mimo dosah spárovaného telefonu déle než 10 minut, budou šetřit baterii přechodem do režimu DeepSleep.

Když bude telefon opět v dosahu, ukončíte režim DeepSleep stisknutím prostředního tlačítka. Pokud váš telefon zároveň vyzvání, opětovným stisknutím prostředního tlačítka daný hovor přijmete.

Základy



Zapnutí a vypnutí	Stiskněte prostřední tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení „power on“ (zapnuto). Zařízení vypnete stisknutím prostředního tlačítka na 4 sekundy, dokud neuslyšíte oznámení „power off“ (vypnuto).
Přehrávání a pozastavení audia	Stiskněte prostřední tlačítko.
Přeskočení na další skladbu	Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti (+) na déle než 1 sekundu.
Přehrání předchozí skladby	Stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (–) na více než 1 sekundu znovu spustíte aktuální skladbu. Stisknutím tlačítka dvakrát (obě stisknutí na více než 1 sekundu) se vrátíte k předchozí skladbě.
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítko zvýšení (+) nebo snížení (–) hlasitosti.
Přijetí nebo ukončení hovoru	Stiskněte prostřední tlačítko.
Vypnutí mikrofonu	Při konverzaci současně stiskněte tlačítko zvýšení (+) a snížení hlasitosti (–). Uslyšíte oznámení „mute on“ (mikrofon vypnutý) nebo „mute off“ (mikrofon zapnutý). Pokud je mikrofon vypnutý, opakuje se upozornění každých 5 minut.
Funkce podržení hovoru	Nejprve stiskněte prostřední tlačítko, tím přidržíte první hovor a přijmete druhý hovor. Mezi hovory je možné přepínat stisknutím prostředního tlačítka na 2 sekundy. Ukončení druhého hovoru a návrat k prvnímu proběhne po stisknutí prostředního tlačítka.
Párování několika zařízení	Sluchátka je možné párovat až s osmi zařízeními, ale lze zachovat pouze jedno připojení. 1 Chcete-li provést párování po prvním spárování, vypněte nejprve sluchátka. Podržte stisknuté prostřední tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení „pair mode“ (režim párování) a kontrolka LED na pravém sluchátku nezačne blikat červeně a modře. 2 Správu připojení a přepínání mezi zařízeními umožňuje aplikace BackBeat GO 3, kterou si můžete stáhnout.
Obnovení nastavení z výroby	Při obnově sluchátek na nastavení z výroby se vymaže seznam spárovaných zařízení. 1 Nejprve přepněte sluchátka do režimu párování Vyberte z následujících možností: • Když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko audia/hovoru, dokud neuslyšíte oznámení „pair mode“ (režim párování) nebo

- Pokud jsou sluchátka zapnutá a neprobíhá hovor, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení (+) a snížení hlasitosti (–), dokud neuslyšíte oznámení „pair mode“ (režim párování)

Kontrolka na pravém sluchátku ukazuje režim párování blikáním červeně a modře.

- 2 Když jsou sluchátka v režimu párování, stiskněte a přidržte tlačítka zvýšení (+) a snížení hlasitosti (–), dokud nezačne kontrolka LED blikat fialově.
Po resetu se sluchátka vypnou.

Podpora

CS 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

* Podpora v angličtině.

Podrobnosti záruky naleznete na adrese plantronics.com/warranty.

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc., BackBeat, DeepSleep, Plantronics a Simply Smarter Communications jsou ochranné známky společnosti Plantronics, Inc., registrované v USA a dalších zemích a PLT je ochranná známka společnosti Plantronics, Inc. iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Bluetooth je registrovaná ochranná známka, která je majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré použití této známky společností Plantronics, Inc., podléhá licenčním podmínkám. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.
Patenty: US 8 504 115, D691 113, CN ZL201330012481.4, EM 002166199, IN 251007, 251008, TW D159649, D161452, patenty v patentovém řízení.
207234-02 (07.16)